


MU-1406X

Asennuslevy/Mounting plate/Monteringsplatta/Monteringsplate vaaka- ja pystyasennus/horizontal and vertical installation/ horisontell och vertikal installation/horizonta og vertikala installasjon umpiovi/solid door/solid dörr/solid dør



FI

1. Kiinnitä ulkopuolen kahva tai peitekilpi

asennuslevyn kanssa Kohdista asennuslevy neliökaran kohdalle ja kiristä ulkopuolen painikkeen tai kilven ruuvit tiukasti asennuslevyä vasten.

2. Kiinnitä aktiivirunko asennuslevyyn

Aseta neliökara lukkorunkoon ja kiinnitä aktiivirunko asennuslevyyn M4x5 Torx T20 -ruuveilla.

3. Testaa toiminta.

Kohdista ja testaa toiminta painamalla kahvasta. Varmista, että lukko aukeaa kevyesti.

4. Kiinnitä ovilehteen

Kun toiminta on testattu, kiinnitä koko rakenne ovilehteen ST4,2x16 PH -ruuveilla.

SWE

1. Montera det yttre handtaget eller täckplattan med monteringsplattan

Rikta in monteringsplattan mot fyrkantiga spindeln och dra åt skruvarna ordentligt mot plattan.

2. Fäst den aktiva kroppen på monteringsplattan

Sätt in fyrkantiga spindeln i låskistan och fäst den aktiva kroppen på monteringsplattan med M4x5 Torx T20-skravar.

3. Testa funktionen

Rikta in och testa mekanismen genom att trycka på handtaget. Kontrollera att låset öppnas smidigt.

4. Fäst på dörrbladet

När funktionen har testats, fäst hela enheten på dörrbladet med ST4.2x16 PH-skravar.

ENG

1. Attach the exterior handle or cover plate with the mounting plate Align the mounting plate with the square spindle and tighten the screws firmly against the plate.

2. Attach the active body to the mounting plate Insert the square spindle into the lock frame and fasten the active body to the mounting plate using M4x5 Torx T20 screws.

3. Test the operation

Align and test the mechanism by pressing the handle. Ensure the lock opens smoothly.

4. Secure to the door leaf

Once the operation has been tested, fasten the assembly to the door leaf using ST4.2x16 PH screws.

NOR

1. Fest det ytre håndtaket eller dekkplaten sammen med monteringsplaten

Juster monteringsplaten med firkantede spindelen og stram skruene godt mot platen.

2. Fest den aktive kroppen til monteringsplaten

Sett firkantede spindelen inn i låskassen og fest den aktive kroppen til monteringsplaten med M4x5 Torx T20-skruer.

3. Test funksjonen

Juster og test mekanismen ved å trykke på håndtaket. Sørg for at låsen åpnes jevnt.

4. Fest til dørrbladet

Når funksjonen er testet, fest enheten til dørrbladet med ST4.2x16 PH-skruer.



www.exitpainike.fi
puh. 06-231 4034

Valmistettu Suomessa